

付属ソフトについて

本紙では、本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明しています。マニュアルとあわせて、本紙もお読みください。

※株式会社バッファローでは、下記の付属ソフトについてのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。



- **概要**
B's Recorder GOLD BASIC (以降、B's Recorder GOLDと記載します)は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RWやCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。
B's CLiPは、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータの書き込む際に使用します。
- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。また、インストール途中でシリアル番号を入力する画面がありますので、下記の番号を入力してください。

シリアル番号

B's Recorder GOLD :
B's CLiP :

- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。
B's Recorder GOLD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。
B's CLiP:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

- **お問い合わせ先**

お問い合わせ先	株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター
インターネット	http://www.bha.co.jp/support/index.html
電 話	06-4861-8234
受付時間	月～土 10:00～17:00(夏期・年末年始特定休業日・祝祭日を除く)
FAX	06-6378-3336
ユーザー登録	ユーザー登録ページ http://cgib.bha.co.jp/

DVD-RAM ドライバー、フォーマッタ

- **概要**
DVD-RAM ドライバ、フォーマッタ(DVDform)は、本製品でDVD-RAM メディアを使うのに必要です。必ずインストールしてください。DVD-RAMメディアをフォーマットした後、ドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができますようになります。
- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。
- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[DVD-RAM]-[DVD-RAM ドライバー]-[DVD-RAMディスクの使い方]を選択します。
- **お問い合わせ先**
「**株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター**」で行います。上記B's Recorder GOLD BASIC、B's CLiPのお問い合わせ先を参照ください。

DVD-MovieAlbumSE

- **概要**
DVD-MovieAlbumSEは、DVD ビデオレコーディング(DVD-VR)のDVD-RAMメディアの再生、編集ができます。
- **インストール方法**
簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。
- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Panasonic]-[DVD-MovieAlbumSE]-[オンラインマニュアル]を選択します。
- **お問い合わせ先**
松下電器株式会社 お客様サポート
インターネット <http://panasonic.jp/support/cn/index.html>
ユーザー登録 ユーザー登録ページ <http://panasonic.jp/support/cn/index.html>



- **概要**
MyDVDは、オーサリングソフトです。DVキャプチャーからオーサリング、DVDビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。
ShowBizは、動画編集ソフトです。DVキャプチャーやタイトル文字の挿入やトランジッションなどの動画編集、カット編集などができます。
CinePlayerは、プレーヤーソフトです。DVD ビデオやビデオCDの再生ができます。
- **インストール方法**
インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)から行います。
- **使いかた**
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
MyDVD:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD]-[MyDVDの起動]を選択してMyDVDを起動した後、[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。
ShowBiz:
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[ArcSoft ShowBiz]-[ShowBiz]を選択します。ShowBizが起動したら、画面右上にある[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。
CinePlayer :
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayer ヘルプ]を選択してください。
- **お問い合わせ先**

お問い合わせ先	ソニック・ソリューションズ サポートセンター
インターネット	http://www.sonicjapan.co.jp/support/index.html
電 話	03-5232-5065
受付時間	月～金 10:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)
E-mail	dvdsupport@sonicjapan.co.jp
ユーザー登録	MyDVD・CinePlayer登録ページ http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html (MyDVD・CinePlayerは、本製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。) ShowBiz 登録ページ http://www.sonicjapan.co.jp/showbiz/register.html

電子マニュアルによっては、パソコンにAdobe社 Acrobat Reader がインストールされていないと読めないことがあります。インストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから、[Acrobat reader のインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。

目的別クイックリファレンス

DVD/CD メディアをコピーするには

- △注意** ・一般に著作権者の許諾なしに市販のメディアを複製することは法律により禁じられています。本製品を使用して複製する際には、オリジナルメディアの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。
・プロテクトのかかっている(複製を禁止している)メディアをコピーすることはできません。
・2層のメディアや、4.7GB以上の容量のメディアをコピーすることはできません。

コピー元メディア



使用するアプリケーション



付属のB's Recorder GOLDを使用してコピーします。

書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RW、DVD+R/RWを再生できる
パソコン(ドライブ)またはDVDプレーヤ

本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)またはCDプレーヤ

パソコンにあるデータをバックアップするには

書き込むメディアがDVD-RAMかどうかで、使用するソフトウェアが異なります。

用意するデータ

データを保管用、配布用として
バックアップしたいとき



パソコンにあるデータ

使用するアプリケーション



付属のB's Recorder GOLDを使用してバックアップを行います。



DVD-R/RW、DVD+R/RW、CD-R/RWでパケットライト形式で書き込みするときは、B' CLiPを使用します。

メモ B' CLiPでメディアをフォーマットした後、ドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込みすることができます。

書き込むメディア

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
DVD-R/RW、DVD+R/RWを読み出せる
パソコン(ドライブ)

本製品
CD-R/RWを読み出せるパソコン
(ドライブ)

データを保管用として
バックアップしたいとき



パソコンにあるデータ



DVD Form

付属のDVDFormでDVD-RAMメディアをフォーマット後、エクスプローラ上でマウスのドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込みすることができます。

メモ DVD-RAMドライバ、フォーマッタインストール後、ドライブアイコンを右クリックして表示されるメニューから[フォーマット]を選択すると、DVDFormが起動できます。

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF1.5形式(推奨)
・FAT32形式

本製品
DVD-RAMを読み出せるパソコン
(ドライブ)

DVD-Video/Video CDを作成、再生するには

用意するデータ

・テレビ、ビデオ、ビデオカメラ
の映像

※別途インターフェース/ケーブル
を用意し、パソコンに接続してく
ださい。



・素材データ(動画ファイル・
静止画ファイル・音声ファ
イル)

使用するアプリケーション



付属のShowBizで次の作業を行います。
①映像をパソコンへ取り込みます(キャプチャ)。
②動画を編集します。

メモ 編集後の動画データをMyDVDに受け渡すことができます。
ShowBizを使って、メニュー画面なしのDVD-VideoやVideo
CDをつくることもできます。



MyDVD

付属のMyDVDで次の作業を行います。
③メニューの作成(オーサリング)を行います。
④メディアへの書き込みを行います。

メモ MyDVDでも映像をパソコンへ取り込むことができます。
高度な編集をしないときはMyDVDだけでも作業できます。

書き込むメディア

DVD-Video作成時

DVD-R/RW(4.7GB)
DVD+R/RW(4.7GB)

△注意 DVD-Rを使用するときは、4.7GB for General Ver. 2.0規格準拠のメディアを使用してください。

Video CD作成時

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属の**CinePlayer**で再生します。
DVD-R/RW、DVD+R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)(※2)またはDVDプレーヤ
プレイステーション2(※3)
※2 別途DVD再生ソフトウェアをご用意ください。
※3 DVDプレーヤのバージョンが2.02以降で無いと正常に再生
できないことがあります。

本製品(※1)
※1 付属の**CinePlayer**で再生します。
CD-R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)(※2)またはVideoCDプレーヤ
※2 別途Video CD再生ソフトウェアをご用意ください。

DVD ビデオレコーディング(DVD-VR)のDVD-RAMを編集、コピー、再生するには


用意するデータ

DVDビデオレコーダで録画し
たDVD-RAMメディア



使用するアプリケーション

編集時



付属のDVD-Movie AlbumSEで、DVDビデオレコーダ
を使用して録画したDVD-RAMメディアを編集するこ
とができます。

コピー時



メモ DVD-Movie Album SEをインストールすると、スタートメ
ニューにコピーツールが登録されています。

書き込むメディア

DVD-RAM

メモ メディアのフォーマット形式
・UDF2.0形式

メモ DVD-RAMドライバ、フォーマッタインストール
後、ドライブアイコンを右クリックして表示される
メニューから[フォーマット]を選択すると、DVDForm
が起動できます。

読み出せる環境

本製品(※1)
※1 付属のソフトウェア **DVD-Movie AlbumSE**で再生
します。
DVDビデオレコーダ
DVD-RAMを再生できるパソコン
(ドライブ)(※2)
※2 別途DVD-VR再生ソフトウェアをご用意ください。

音楽CDを作るには

用意するデータ

オリジナルWAVEファイル、
MP3ファイル

使用するアプリケーション



付属のB's Recorder GOLDを使用して書き込みを
行います。

書き込むメディア

CD-R/RW

読み出せる環境

本製品
CD-R/RWを再生できるパソコン
(ドライブ)またはCDプレーヤ